# 安装和使用说明书 袖珍型多流束热量表

# SENSOSTAR® 2


1.	一般说明	1
2.	流量传感器的安装	1
3.	温度传感器的安装	2
	3.1. 安装在套管中	2
	3.2. 安装在球阀中	2
4.	开始使用	2
5.	技术参数	2
6.	如何读数	2
7.	数据显示信息	3
8.	故障代码	4
9.	接口/选项	5
	9.1. 光学(红外)接口	5
	9.2. M-Bus	5
	9.3. 接触式数据接口(零电压)	5
10.	联系方式	5

## 1. 一般说明

- 本产品安装适用热量表规范: EN1434,第一 及第六部分之规定。并请注意电器设备安装 的相关规定。
- 本公司保证产品出厂时技术合格、无质量瑕疵。任何保养及维修工作都必须由合格并经过授权的专业技术人员进行。
- 请认真阅读并遵守本产品的技术参数页中的各项说明。
- 本产品防伪保险及铅封标志不得污损或去除 一否则本公司将不负责该产品的保修和认证
- 本产品的所有电子线路必须与可能造成电磁 干扰的干扰源(开关、调节器或者泵等)保 持至少20厘米的距离,所有传输线路并与其 它电线保持至少5厘米的距离。
- 温度传感器的电缆不得弯折、打捆、延长或者缩短。
- 为了防止损坏或污染请在打开包装后立即安装。
- 如果必要,只得使用微湿的布(不得湿透) 清洗本产品。
- 如果同一单元中安装多块热量表,需确保所有热量表的安装条件一致。
- 请注意热量表安装的位置。(进水管还是回水管)

# 2. 流量传感器的安装

- 关闭截止阀
- SW22型扳手将密封盖取下。
- 去掉旧密封圈
- 并使用适当工具进行清洁。
- 将新密封圈放入安装座,平整面朝上。



- 将流量传感器的外侧螺纹涂上少许食用硅 化脂。
- 检查流出口的0型环是否存在。
- 将热量表旋入,并用工具拧紧。
- 将热量表表盘旋转致合适的读取位置。

# SENSOSTAR® 2

# 3. 温度传感器的安装

## 3.1. 在套管中安装



- 将0型环放入中间的凹槽。将密封螺纹推至0型环位置。
- 握住螺纹,将温度传感器 插入套管并拧紧螺纹。



### 3.2 在球阀中安装

- 取下球阀下部的密封栓。 检查所有所有表面是否 清洁。
- 型环放入下部凹槽(以探 头方向为下方)。将密封 螺纹推至0型环位置。
- 握住螺纹,将温度传感器 插入球阀并拧紧螺纹。

# 4. 开始使用

- 慢慢打开截止阀
- 检查设备功能和密封是否完好
- 清洁热量表表面

在确认热量表工作正常后,请对温度传感器和热量表进行铅封。

在更换旧表时,请将新表与旧表的读数和序列 号都记录下来。

请您按照下面几点进行检查:

- 热量表是否被安装在适当位置?
- 热力供应是否进行中?
- 阀门是否打开?
- 热力管道是否畅通?(过滤器是否堵塞?)
- 温度传感器是否进行铅封?
- 流量传感器的指示箭头是否指向正确的 水流方向?
- 是否有流量显示?
- 是否显示合理的温度差?
- 设备两端的传感器是否安装正确,进水管温度传感器(红色)与进水管一端相接,回水管温度传感器(蓝色)与回水管一端相接?

对于内置回流温度传感器的热量表,流量传感器是否装在回水管上?

# 5. 技术数据

类型	多流束
接口	G2B (2")
温度传感器直径(毫 米)	5.0 (可选5.2)

型号		0.6	1.5	2.5			
流量传感器							
额定流量	m <sup>3</sup> /h	0.6	1.5	2.5			
最大流量	m <sup>3</sup> /h	1.2	3.0	5.0			
额定压力	bar		16				
最小流量 水空 垂至	′ I I/h	2.5 3.5	3 4	5 6			
温度范围	∞		495				
接口	英寸		2				
安装状态		水平;	水平;垂直				
积分仪							
环境温度	∞		555				
温度范围	∞		1130				
温差范围	K	3100					
电源		3	3 V, 锂电池				
运行寿命	年	> 6					
数据存储		│E <sup>2</sup> PR │储	E <sup>2</sup> PROM/每日存 储				
显示		8-位	8-位数字显示				
数据接口			红外线				
		M-I	M-Bus (可选)				
		脉冲输出(可选)					
温度传感器							
型号		铂	铂精密电阻				
连接方式	接方式						
电缆长度	.缆长度 米 1.5 (可选3.0)						

## 6. 如何读数

积分仪配有一块液晶显示屏,可显示8位数字以及多种特殊符号。相关数据可在该显示屏上通过三个层面显示。

您可以通过表面的按键调出所需数据。标准的 日常显示为该热量表启用以后的热耗总值。在 初始状态下,显示的是第一层面。通过持续按 住按键(时间超过4秒)可进入下个层面。您可 选择进入需要的信息层面。在每个层面中,您 可以通过短按按键读出该层的所有信息。

一分钟之内无操作,屏幕将自动回到标准状态,即显示热量累计值。

# 7. 数据显示信息

# 1. 主显示层面



1) 热量累计值—标准显示




2) 显示区测试,同时出现所有 显示区域




3 1 1204

3) 交替显示上次读表目的热量 与日期\*



4) 自投入使用以来流量的累计 立方数



5) 当前功率,单位: kW



6) 当前流速,单位: m³/h

# 170 (05


7) 当前日期



8) 故障报告(二进制和十六进 制交替显示)

# 2. 技术层面

1) 最大功率,单位: kW



2) 最大流量,单位; m³/h




4) 回水温度,单位:°C



5) 温度差

6) 校验以来使用日数,单位:

7) 脉冲值,每升脉冲数



8) M-bus地址

# 12345678

9) 序列号



10) 硬件/软件版本

#### 3. 统计层面



1) 交替显示上上个读表目的热 量与日期\*



2-16)

交替显示15个月数值与日期\*

<sup>\*</sup>在没到月底之前,这个月的热耗与读表日期都显示为0。

# SENSOSTAR® 2

# Installation and Operating Instructions Compact Multi-Jet Heat Meter

# 8. 故障报告



当仪表检测到故障时,故障符号及代码会与标准显示(热量累计值)交替出现在屏幕上。共有七种造成故障的原因,也有可能几种故障同时出现,因实际情况而定。

发生故障时,LCD屏上会显示为 "Err xx", 其中 "xx" 代表右表所示的故障代码。

如, Err 08 → 感应线圈故障

故障代码								
左边的数				右边的数				
故障代码 (十六进制)	总量校验故障	E <sup>2</sup> PROM 故障	复位	故障代码 (十六进制)	感应线圈故障	参考传感器故障	回水温度传感器故障	进水温度传感器故障
1x			Χ	x1				Х
2x		Χ		x2			Χ	
3x		Χ	Χ	хЗ			Χ	Χ
4x	Χ			x4		Χ		
5x	Х		Χ	х5		Χ		Χ
6x	Χ	Χ		x6		Χ	Χ	
7x	Χ	Χ	Χ	x7		Χ	Χ	Χ
8x				х8	Χ			
9x			Χ	х9	Χ			Χ
Ax		Χ		хA	X		Х	
Вх		Χ	Χ	хB	Χ		Χ	Χ
Сх	Χ			хC	Χ	Χ		
Dx	Χ		Χ	хD	Χ	Χ		Χ
Ex	Χ	Χ		хE	Χ	Χ	Χ	
Fx	Χ	Х	Χ	хF	Χ	Χ	Χ	Χ

# 故障描述

故障	描述	后果	可能的原因
进水温度传 感器故障	进水温度传感器损坏	不再进行任何计算。流量和能量 数据无法得到更新。	温度传感器电缆断开或短路
回水温度传 感器故障	回水温度传感器损坏	不再进行任何计算。流量和能量 数据无法得到更新。	温度传感器电缆断开或短路
参考传感器 故障	参考测量时出错	不再进行任何计算。流量和能量 数据无法得到更新。	积分仪电路板损坏
线圈故障	感应线圈失效	不再进行任何计算。流量和能量 数据无法得到更新。	线圈短路;连接积分仪和流量传感器的电缆损坏
复位故障	积分仪电子元件被复位	自E°PROM上次储存数据后,新的 计量数据丢失 (最多一天)	ЕМС
E <sup>2</sup> PROM 故障	无法调用E <sup>2</sup> PROM	复位后设备无法工作	组件损坏
总量校验故障	存入E°PROM的仪器设置有误	不再进行任何计算。流量和能量 数据无法得到更新。	组件损坏

除了"复位故障"一项,在出现其它任何故障的情况下,都必须将设备更换,并将故障设备送回生产商检修。

01.06.2007

# 安装和使用说明书 <u>袖珍型多流束热量表</u>

# SENSOSTAR® 2

# 9. 接口与选项

## 9.1 光学(红外)接口

为使**SENSOSTAR**<sup>®</sup>**2**与计算机进行通讯,需用 光学接口连到计算机串行接口。光学接口和与 之相配套的软件"**SENSOSTAR**<sup>®</sup>**2** – Monitor"可作为 额外配件选购。**光学(红 外)接口需通过按键激 活。**如果在60秒内没 有数据传输或者重新按键,接口将自动关闭。

### 9.2 M-Bus

**SENSOSTAR @2**可以在出厂时选装M-Bus接口(客户必须在订购时声明)。在使用了这种端口后,相应的确认值和测量数据不能被改变。

该接口登记号为 EN1434-3,该M-Bus接口 (1997 年11月,版本4.8) 采用IEC 870 第一、第二及第四部分之标准。波特率:标准2400 Bd。需要注意的是,M-Bus网络的拓扑结构(线路长度,线路交叉形式)需与终端(在这指热量表)的波特率相附和。当终端设备通过M-Bus进行交互时,其他接口(接触式接口、光学接口)将不能同时使用。

### 备注::

由于终端设备通过电池供电,所以每个终端设备的读取数据次数都受到限制:一个有250个终端的M-Bus网络中,每个终端每天可以读取数据24次。如果网络中的终端数目较小并且(或者)读取数据次数较少,则未被使用的读取次数将储存在设备中,以备今后使用(每台设备最多可存储300次读取次数)。

设备中电池的使用寿命,根据数据传输的频率,至少可以使用6+1年。(1年为存储用)

### 9.3 接触式数据接口(零电压)

设备出厂时可选装的零电压接口(根据EN 1434标准为A0级)是一活用电动开关,可输出热量表的计算脉冲。该脉冲输出根据流量传感器的脉冲值(参看设备标牌)设定的脉冲信号间距为125毫秒。如果在测量中输出多个脉冲信号,两个脉冲信号间距同样为125毫秒。根据接口的额定和极限值,用户可在一很宽的范围内自行设定接口数据。可利用该接口连接多种数据读取设备。

热量表电池在使用零电压接触式数据接口时至少可以使用6+1年。(1年为存储用)

### 脉冲率:

热能:标准:1千瓦小时/脉冲或另行设置

• 流量:标准:100升/脉冲

## 技术参数:

开关电流(峰值)300mA~/-开关电压 最大.35 V~/-开关功率 最大.300 mW绝缘电阻> 1009 Ohm接触电阻max. 25 Ohm接触电容max. 1.5 pF最大电流120 mA

绝缘强度(开路接点) 350V~/-

# 10. 联系方式

### 生产商:

Engelmann Sensor GmbH (德国恩乐曼传感器有限公司) Rudolf-Diesel-Str. 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal Germany

电话: +49 6222 98000

#### 中国区域:

恩乐曼热量表(北京)有限公司 北京市朝阳区西八间房万红西街2号 燕东大厦B-3001

邮编: 100015

电话: +86 (0)10 84505330/38 传真: +86 (0)10 84505080